

# A

## INSTRUKCJA UKŁADANIA MATY ELASTYCZNEJ X-PAD (SHOCK-PAD)

1

Rolki maty elastycznej X-PAD rozwijać i układać w tym samym kierunku, w którym układane będą rolki trawy.



2

Rolki maty elastycznej X-PAD rozwijać i układać z zachowaniem 1-2 cm odstępu między brytami.



3

Maty elastycznej X-PAD nie wymaga łączenia podczas instalacji.

# B

## ADNOTACJE

2



Maty elastycznej X-PAD jest wykonana z pianki poliuretanowej i ma strukturę otwartą.

Po ułożeniu maty na przygotowanej nawierzchni, w ciągu pierwszych 24 godzin maty wchłania w pewnym stopniu wodę lub wilgoć z powietrza zwiększając swój wymiar powierzchniowy o około 1-2 cm w stosunku do rozmiaru pierwotnego.

**Jeśli rolki maty będą spasowane po około 12-24 godzinach przebywania w warunkach wilgotnych od rozwinięcia, wówczas wilgotną już matę można spasować „na styk”.**

**dywilan**  
wovengrass


### LEGENDA

A, B, - kolejność czytania instrukcji

1, 2, 3, 4, 5, 6... - kolejność wykonywania czynności

 - łatwa czynność do wykonania

 - średniozaawansowana czynność do wykonania

 - czynność do wykonania ze szczególną dokładnością

 - zwróć uwagę na adnotacje